
Arredamenti Rustici

PASSIONE PER IL LEGNO DAL 1983


cod. AR MILANO


Armadio MILANO



Montaggio

TITOLO DISEGNO





Comunicazione al cliente

Scheda prodotto

Modello realizzato da Arredamenti Rustici s.n.c. con sede a Casale di Scodosia Pd Italia, dalla produzione del prodotto, montaggio fino alla verniciatura interna. Il modello è costruito in Legno Pino derivato dai paesi Scandinavi (prevalentemente dalla Svezia). Il prodotto è costruito interamente in legno (pino) massiccio sia in struttura interna che esterna, non presenta parti in plastica o laminati.

Consigli per la manutenzione

La superficie trattata offre una buona protezione e necessita di poche cure. Per la pulizia consigliamo l'utilizzo di un panno di cotone inumidito con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi o a base solvente.

Il prodotto non è adatto ad uso esterno

Il contatto delle superfici del prodotto con corpi caldi può danneggiare il materiale. La Arredamenti Rustici declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'oggetto.

Per info +39 0429 878530
Per info info@arredamentirustici.it

Customer communication

Product details

Model realized by Arredamenti Rustici s.n.c. headquartered in Casale di Scodosia PD Italy, from the production of the product, mount up to the inner coating. The model is built in pine wood derived from Scandinavian countries (mainly from Sweden). The product is built entirely of wood (pine) massive both in internal and external structure, no plastic or rolled parts.

Maintenance tips

The treated surface offers good protection and requires little care. For cleaning we recommend the use of a cotton cloth moistened with warm water. Avoid using abrasive cleaners or solvent-based.

The product is not suitable for outdoor us e
The contact of the surfaces with hot bodies can damage the material. The furniture Rustic disclaims any liability arising from improper use of the object.

For info +39 0429 878530
For info info@arredamentirustici.it

Communication client

Fiche produit

Modèle réalisé par Arredamenti Rustici s.n.c. dont le siège est à Casale di Scodosia PD Italie, de la production du produit, monter jusqu'à la couche intérieure. Le modèle est construit en bois de pin provenant de pays scandinaves (principalement de la Suède). Le produit est construit entièrement en bois (pin) massif à la fois dans la structure interne et externe, pas de plastique ou de pièces laminées.

Conseils d'entretien

La surface traitée offre une bonne protection et nécessite peu de soins. Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon en coton imbibé d'eau tiède. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou à base de solvant.


Le produit ne convient pas pour une utilisation en extérieur

Le contact des surfaces avec des corps chauds peut endommager le matériau. Le mobilier rustique se dégage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de l'objet.

Pour info +39 0429 878530
Pour info info@arredamentirustici.it








Elementi Armadio Milano

La struttura è interamente in pino massello di Svezia. L'armadio Milano è caratterizzato da porte 3 strati in legno, dalle sue maniglie e dall'effetto spazzolatura effettuato nelle parti frontali.




Ferramenta per Armadio Milano


Quantità schema per armadio 2P

 12x1	 12x1	 12x1	 Viti 3x5x20
 *4x1	 4x1	 8x1	 16x1
 *4x1	 *4x1	 1x1	 *1x1
 2x1	 1x1	 2x1	

La struttura è interamente in pino massello di Svezia. L'armadio Milano è caratterizzato da porte 3 strati in legno, dalle sue maniglie e dall'effetto spazzolatura effettuato nelle parti frontali. Vengono forniti kit di ferramenta con schema per il montaggio, compresi di paletti appendiabiti e ripiani regolabili a proprio piacimento.


* solo per struttura altezza 230






Componibile H190

Componibile H230







Anta 3 strati in pino massiccio Svedese

Lavorazione spazzolato

Maniglia già installata




Fianco Armadio Dx - Sx



Fianco Centrale per composizione 3P-4P-5P-6P


1




Ripetere la stessa operazione se presente il fianco centrale


Montaggio

2






Il fondo è distinguibile dall'incastro per lo zoccolo





Inserimento della fascia (zoccolo) al fondo




Inserimento delle spine di legno ad ogni componente


Montaggio



1
2


3

3









Montaggio

4



Montaggio

5




Es. Fase di montaggio scocca dell'armadio 3 Ante.
L'armadio 3 ante come il 4P-5P-6P ha 1 o più fianchi centrali che vanno a comporre la struttura.

Effettuare la stessa procedura di montaggio precedente.


Solo per struttura ALTEZZA 230

6



Installazione piedino regolazione
Il piedino regolazione viene fornito nel kit di ferramenta, va installato su ogni fianco che compone l'armadio sia esterni sia interni (se presenti). Il piedino deve essere installato nelle apposite fessure di riferimento ad ogni fianco nel lato di appoggio a terra. Con l'uso di un martello vanno inserite e poi successivamente avvitate tramite 2 viti in dotazione.

Spiegazione funzionamento ultima pagina.




Il piedino di regolazione deve essere usato quando l'armadio è posizione in verticale e con le Ante installate

SEGUE ULTIMA PAGINA



7




Installazione cerniere anta armadio


Montaggio


Registrazione anta tramite cerniera

Una volta posizionati e fissati tutti gli elementi della libreria, si deve eseguire il montaggio e la registrazione delle ante. La regolazione delle cerniere deve essere eseguita con ante chiuse e una volta individuato lo spostamento da eseguire si deve procedere con l'apertura e utilizzare le viti di posizionamento tramite cerniera con cacciavite manuale.
Attenzione: non utilizzare avvitatori a batteria.
Figura sotto mostra in che modo funzionano le viti di posizionamento.



8






Montaggio anta tramite
cerniere e forature fianchi.


Montaggio

9



Montaggio


10




Solo per struttura ALTEZZA 230

Ripiano fisso tirante.
Tramite ferramenta apposita da solidità alla struttura e fa in modo che le fiancate non facciano effetto gonfiore nel mezzo.
Presente forature sia in ripiano 2P sia ripiano 1P.

Fissaggio a pressione manuale








Montaggio

Solo per struttura ALTEZZA 230

11









Montaggio


12






Montaggio

13




Montaggio


14



Montaggio

Armadio Milano
4P H190







Armadio Milano
6P H230

15

Solo per struttura ALTEZZA 230






Foro per regolazione piedini

Inserimento tappini copri foro


Montaggio

Piedino di regolazione FASE FINALE


N.B.: se l'armadio non presenta inclinazioni particolari dovute a pavimento irregolare non usare il piedino di regolazione. Il piedino non deve essere usato per registrare le ante.
Le ante vanno registrate tramite le cerniere.




Il piedino regolazione viene fornito nel kit di ferramenta, va installato su ogni fianco che compone l'armadio, sia esterni sia interni (se presenti).




Vista del fianco e fondo armadio, la chiave a brugola (dotazione) viene inserita nei fori presenti nel fondo armadio.



Vista del fianco la chiave a brugola (dotazione) viene inserita fino a metà piedino per poterlo registrare.



Vista interna della ferramenta piedino di regolazione.



Vista del movimento regolazione del fianco armadio. Il piedino alza o abbassa in base alla esigenza.